



<b>Material</b>	Isolierplattenkleber Schuba®KB-KMS2		
<b>Materialbeschreibung</b>	Feuerfest-Isolierplattenkleber KB-KMS2 in Profi-Qualität, universell einsetzbarer Kaltkleber, speziell entwickelt als Versetzmittel für unsere CASI- und MIN-Isolierplatten, gebrauchsfertig im Eimer, Durchmischen vor Anwendung		
<b>Technische Daten</b>	Klassifikationstemperatur	1000 °C	ASTM-Gr. /
	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -Gehalt	/ %	
	SiO <sub>2</sub> -Gehalt	/ %	
	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -Gehalt	/ %	
	CaO-Gehalt	/ %	
	Rohstoffart	auf Basis v Aluminiumsilikaten + Wasserglas	
	Bindungsart	chemisch	
	Viskosität (20 °C)	38 - 46	mPa·s
	Zugfestigkeit	> 500	N/cm <sup>2</sup>
	Farbe	gelblich	
	pH-Wert	11-12	
	Gebinde Größen	0,9 kg (Schlauchbeutel) / 6,50 kg (Eimer)	
<b>Verarbeitungsrichtlinie</b>	<b>Mischen</b> Vor Gebrauch gut durchrühren! Die Verarbeitung sollte in einer Umgebung mit Raumtemperatur erfolgen.		
	<b>Verarbeitung</b> Versetzen von temperaturbeständigen Isolierplatten mit einer Fugendicke von ca. 2 - 3 mm. Alle Platten sind im Ansetzbereich punktuell und im Stoßbereich vollflächig anzustreichen. Aus den Fugen quellender Kleber kann einfach verspachtelt werden.		
	<b>Trocknung und Aufheizen</b> Zusammengeklebte Teile erhalten nach 2 - 3 Stunden Standzeit selbsttätig eine ausgezeichnete Verbindung. Eine Nachtrocknung ist nicht erforderlich. Die Klebestellen erreichen nach ca. 24h ihre maximale Festigkeit.		
	<b>ACHTUNG!</b> Kleber nicht unter 5 °C verarbeiten. Mischer und Werkzeuge nach dem Zustellen mit Wasser gut reinigen.		
<b>Sicherheitshinweise</b>	<b>ACHTUNG!</b> <b>Gefahrenhinweise nach GHS:</b> H315 - Verursacht Hautreizungen. H319 - Verursacht schwere Augenreizung		
	<b>Sicherheitsratschläge und Hinweise auf Gegenmaßnahmen im Unglücksfall:</b> P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P280 - Schutzhandschuhe/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P302 + P352 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. P305 + P351 + P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P332 + P313 - Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P362 + P364 - Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. P337 + P313 - Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.		
<b>Lagerung</b>	<b>Bei frostgeschützter Lagerung unter Luftabschluss 12 Monate haltbar.</b>		
Die technischen Angaben sind Mittelwerte aus Reihenprüfungen, ermittelt aus laufender Produktion. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar und können nicht als Grundlage für eine Gewährleistung herangezogen werden. Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.			